

OTOMATİK TANITMA YÖNERGESİ-DİŞLİLİ

ADIM	UYGULAMA
1	"ENTER" tuşuna basılıp seçeneklerin olduğu menüye gelinir.
2	2.Adımda "Otomatik Ayar" seçeneğine gelinip "ENTER" tuşuna basılır.
3	"ENTER" tuşuna basılıp değer "6" yapılır ve tekrar "ENTER" tuşuna basılır.
4	Motor kontaktörlerine basılarak ardından "F1" veya "RUN" tuşuna basılır.
5	Otomatik tanıtma başlamıştır. Bu ayarlanan değer "0" uluncaya kadar beklenir.
6	Değer "0" olunca işlem bitmiştir. Kontaktörler bırakılır.
7	"ESC" tuşuna basılarak menüden çıkılır.

OTOMATİK TANITMA YÖNERGESİ-DİŞLİSİZ

ADIM	UYGULAMA
1	"ENTER" tuşuna basılıp seçeneklerin olduğu menüye gelinir.
2	2.Adımda "Otomatik Ayar" seçeneğine gelinip "ENTER" tuşuna basılır.
3	"ENTER" tuşuna basılıp değer "6" yapılır ve tekrar "ENTER" tuşuna basılır.
4	Revizyonda yön verilerek kontaktörler çektilir.
5	Otomatik tanıtma başlamıştır. 2-3 Saniye içerisinde ayarlanan değer "0" ulur
6	Değer "0" olunca işlem bitmiştir. Revizyonda yön bırakılır.
7	"ESC" tuşuna basılarak menüden çıkılır.